

APP 快速上手冊

開始之前

架一台閘道器只需要一支手機，站在閘道器旁邊操作即可。出發前確認這五件事：

- ☐ 手機為 Android 7.0 以上，已安裝「GLOS 現場開通」APP
- ☐ 手機藍牙已開啟（Android 11 以下另需開啟定位）
- ☐ 閘道器與充電樁（PTU）都已上電
- ☐ 現場有 2.4 GHz 的 Wi-Fi，並知道名稱與密碼（閘道器連不上 5 GHz）
- ☐ 知道這個站的站號（1-65535）

安裝與開啟 APP

不需要註冊或登入帳號，裝好打開就能用。

1. 向管理人員取得安裝檔（APK），在手機上點開安裝。
2. 開啟 APP，畫面上方標題為「GLOS 現場開通」。
3. 第一次使用時，系統會詢問藍牙（附近裝置）與定位權限，請都按「允許」。
4. 確認右上角顯示綠色的「正式站」。

第一次使用：切換成一對一模式

APP 預設是星狀（一對多）模式，架站前請先改成一對一。只需設定一次，手機會記住。

1. 在首頁按右上角的：（更多）。
2. 在「拓撲模式（進階）」底下，點選「直連模式（一對一）」。
3. 再打開：一次，確認「直連模式（一對一）」前面有打勾。

快速架站：六個步驟

照畫面上方的進度條一路往下做，APP 會自動帶你到下一步。

步驟 1：按「檢查並開始」

確認畫面顯示「資料送到正式站」，再按藍色的「檢查並開始」。



步驟 2：選擇眼前的閘道器

1. APP 會自動搜尋附近的閘道器，訊號最強的那台會標示「最近」。
2. 不確定是哪一台時，按右側的燈泡圖示，閘道器會閃燈。
3. 點選該閘道器，再按「連線到...」。連線後若跳出「這台閘道器是星狀模式」，請按「改成一對一」。



步驟 3：設定 Wi-Fi 並通過網路檢查

1. 閘道器還沒連上網路時，APP 會請你設定 Wi-Fi：在「選擇 2.4 GHz Wi-Fi」清單中選現場的網路。已連上網路的閘道器會直接跳到第 3 點。
2. 輸入 Wi-Fi 密碼，按「儲存並繼續」。
3. 等「閘道器的 Wi-Fi」「資料送到哪裡」「資料上傳」三項都打勾（最多約 1 分鐘），再按「繼續設定站點」。

步驟 4：輸入站號

1. 輸入這個站的站號。若閘道器已有站號，APP 會先問是否沿用，依現場情況選擇沿用或「改用其他站號」。
2. 若是全新的站，APP 會問「確定是新站？」，確認無誤後按「是新站，使用站號 N」。
3. 閘道器編號由 APP 自動分配，不必自己填。

步驟 5：辨識充電樁

一對一模式下，閘道器會自動找到眼前的充電樁，不必自己選。按「辨識此樁（PTU 與閘道器閃燈）」，看到眼前的充電樁與閘道器一起閃燈，確認後開始配置。若閃燈的不是眼前這支，按「不是這台？」重新尋找。

步驟 6：驗證資料，完成

1. 按「開始資料驗證」，等待畫面出現「開通完成」。
2. 依畫面提示，把站號與閘道器編號標示在機殼上。
3. 需要留存紀錄時，按「分享安裝報告」。

確認架站成功

看到「開通完成」就代表架站完成。想再確認一次，回首頁按「查看上傳資料」（舊版按鈕名稱為「閘道器狀態」）：「後台在線閘道器」區塊出現你的站號，並顯示綠色勾勾與「在線・PTU 已連線」即為正常。



常見狀況

畫面顯示	怎麼處理
未發現附近閘道器	確認閘道器有電、靠近一點，並確認沒有其他手機正連著它，再按「重新搜尋」

畫面顯示	怎麼處理
搜尋失敗	開啟手機藍牙，按「開啟權限設定」允許藍牙與定位權限
閘道器還沒連上 Wi-Fi	按「重設 Wi-Fi」，確認選的是 2.4 GHz 網路、密碼正確
手機和閘道器的藍牙斷了	靠近閘道器，按「結束並重新選擇閘道器」重新連線
未掃到 PTU／PTU 連線失敗	確認充電樁已上電、距離夠近，再重新掃描
閘道器正在準備或處理其他操作	稍等一下再試

以上都無法解決時，按畫面上的「請後台協助」（流程開始後，右上角的客服圖示）。